

EF-LC04



# Glass Dispenser

ガラスディスペンサー

- この度はお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
- ご使用前に下記の注意をよく読み、正しい方法でご使用ください。

## △ 使用上の注意

- ・ご使用する前に食器用洗剤で洗浄してください。
- ・洗浄後、ホースをセットしたポンプを本体に取り付けてください。  
※ポンプにホースがしっかり入っていないと給水量が少なくなります。  
ご使用前にポンプにしっかりとホースが入っているか毎回必ず確認ください。
- ・ご使用になる時は必ず安定した場所に設置してください。
- ・移動させるときは必ず両手で本体を持って移動させてください。
- ・中身の水位がホースの長さ以下になりますと注ぐことができません。
- ・スライスした果実などを入れた場合、ホース及びポンプに果実が詰まることがあります。  
詰まった場合は、取り除いてから、ご使用ください。
- ・本製品は製造工程上、若干の歪み・シワ・気泡などが生じる場合がございます。  
またリサイクルガラス特有の微量な混入物が生じる場合もありますが、使用していただく上で問題はございません。
- ・本製品は耐熱ガラスではありません。  
急激な温度変化や冷蔵庫や冷凍庫で使用された場合破損する可能性がありますので、ご注意ください。
- ・ご使用中に本体にヒビやカケなどが生じた際は直ちに使用をやめてください。
- ・破損する可能性があるため固いものや鋭利なものを勢いよく入れないでください。
- ・発酵する食品や液体は入れないでください。
- ・ご使用後は食器用洗剤でペットボトル用のブラシなどを使用して洗浄してください。  
ホースとポンプも洗剤用液などを通した後、十分に通水してください。  
糖分などが残留しているとカビなどの雑菌が繁殖しやすくなります。  
洗浄後は直射日光の当たらない風通しの良い場所で乾かしてください。

## EF-LC04 La Cuisine Glass Dispenser

※製品の仕様及び外観は改良の為、予告なく変更することがあります。

サイズ(約) S:φ12.5×H31.5 cm / M:φ16.5×H37.5 cm / L:φ19.2×H40.5 cm  
 重量(約) S:880g / M:1200g / L:1620g  
 容量(約) S:1.2L / M:2.1L / L:4L  
 材質 容器:ガラス ポンプ:ABS ホース:ポリエチレン  
 生産国 中国

食品衛生検査済み